

《鷹栖町防災行政無線 戸別受信機の設置方法》

保存版
R2.11

町では、平時は午後6時30分に「まちのお知らせ」を放送し、災害時は避難情報などの緊急放送を日時に関係なく流します。いざという時に備え、確実な設置をお願いいたします。



①箱から戸別受信機と電源アダプタを取り出します。



②電源アダプタをコンセントにしっかりと差し込みます。



③戸別受信機の向かって右側面の外部電源端子にアダプコードを接続します。**※付属のアダプタ以外は使用しないでください。**



④底面のふたを開け「単三アルカリ乾電池」を4本入れます。単三電池は何でも結構ですが、アルカリ電池を推奨しています。

停電のときは自動で電池の電源になります。緊急放送を聞き逃さないよう乾電池を入れてください。1年に一回は電池を交換してください。



⑤ダイヤルを右に回すと電源が入ります。ダイヤルを回して音量を調節してください。電池残量が少なくなると電源ランプが**赤⇔緑**の点滅に変わります。



⑥アンテナを真上にいっぱい伸ばして設置完了です。できるだけ窓側に置いてください。



適正な方法で設置していれば、受信機の電源がOFFの状態でも緊急放送（緊急地震速報など）のときは自動で最大音量の放送が流れます。



裏面に続く

■防災放送の聞き直し



防災放送を聞き逃したときは、青いボタンを押せば録音内容が再生されます。

自動で録音されるので余分な操作は不要です。放送を受信すると受信機の録音表示が点滅します。

■ラジオを聴くには



AM/FMの聞きたいほうのボタンを押します。選局（+、-）ボタンを長押しすると自動的に選局します。

防災に戻すときは、防災ボタンを押します。

■ライトを点灯するには



停電でライトを使用するときは、ライトのスイッチを「入」にするとライトが点灯します。使い終わりましたら「切」にしてください。

（注）乾電池を入れてから使用してください。

■その他

各ご家庭の家屋または周辺の地形の状況によっては、受信状況がよくない場所もあります。受信感度が悪いときは外部アンテナの接続工事が必要になります。まずは各ご家庭で受信状況をお確かめください。



外部アンテナに接続



戸別受信機について、受信しない・雑音が入るなどの不具合があるときは下記までご連絡をお願いします。

鷹栖町防災行政無線整備事業受託事業者（有）協同電設 TEL: 87-2151



【詳細・お問い合わせ】 鷹栖町役場総務企画課 情報防災係 TEL: 87-2111